



取扱説明書



- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は保証書も兼ねていますので大切に保管してください。

① USBコントロールマグケーブル 各部の名称と取付方法



車内USBポートに接続可能

- ① インジケーター
- ② 電源ON/OFF温度調節ボタン
- ③ ケーブル長90cm
※1 車内USBポートに届かない場合は市販の延長ケーブルをお使いください。
- ④ USB (Type-A)
- ⑤ モバイルバッテリー (市販品)
※2 モバイルバッテリーは付属していません。

② USBコントロールマグケーブルの取扱い

1. USBコンマグケーブルのUSB端子をモバイルバッテリーまたは車中のUSBポートに接続します。

2. WILLCOOK DRIVEのマグネット端子部にUSBコンマグケーブルのマグネット端子を接続します。

3. USBコンマグケーブルの電源ON/OFFボタンを2~3秒長押しすると電源がONになります。(電源をONにした時の初期モードは赤いランプ (4VL) が点灯します)

4. ボタンを押して4段階の温度調節が可能です。

5. USBコントロールマグケーブルの電源ON/OFFボタンを2~3秒長押しすると電源がOFFになります。

③ 温度レベルによる使用時間

※発熱温度は、使用環境や外部温度に影響されます。
※下記温度は、環境温度24℃の時のWILLCOOK DRIVE本体の温度です。

※使用時間は使用するモバイルバッテリーの容量によって変わります。

発熱段階	発熱温度			動作時間	
	食材を温める	人を温める		車中USBポート	5.0V 5000mAh リチウムイオンバッテリー
1	WILLCOOK DRIVE 使用時 (畳んだ内部温度)	生地フラット側	生地キルト側		
2	約130℃~140℃	約60℃	約55℃	約4時間	
3	約100℃~130℃	約55℃	約50℃	約5時間	
4	約80℃~100℃	約45℃	約40℃	約10時間	
5	約60℃~80℃	約35℃	約30℃		

※発熱後20分で上記温度に達します。
※何も入れない状態でWILLCOOKを畳んで発熱機能を使用しないでください。ケガや火傷・故障・事故の原因になります。
※リチウムイオンバッテリーは、各使用国の法令を厳守した認証を受けたもの、また、十分に安全が認められたものをお客様の責任と判断でご使用してください。
※リチウムイオンバッテリーは、外気温・使用頻度により、出力に個体差と偏差が発生します。上記動作時間を保証するものではありません。

安全上のご注意 必ずお守りください

■ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

⑤ 注意

- ◆ 発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
- ◆ 本製品の端子はマグネットとなっていますので金属との接続は特にご注意ください。
- ◆ 加熱する際、容器内の空気が膨張し破裂する恐れがありますのでご注意ください。
- ◆ 耐熱性のない容器や包装物・ビニール袋などは溶けたり穴が開いたりする場合がありますのでご注意ください。
- ◆ 水分を多く含む食材を加熱する場合は容器の耐熱性に注意し、WILLCOOK DRIVE内が濡れないようご注意ください。

⑥ お願い

- ◆ 本製品はマイナス20℃~40℃以外の環境では使用しないでください。
- ◆ 本製品は湿気がない乾燥した場所で保管してください。
- ◆ 本製品に直接衝撃を与えないでください。もし、製品に損傷があった場合、すぐに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。
- ◆ マグネット端子をショートさせると故障の原因となります。
- ◆ 本製品を人に譲り渡すときは、必ず本書を添付してください。
- ◆ 使用しない場合は乳幼児の手が届かないところに保管してください。

⑦ お手入れ方法について

- USBコントロールマグケーブル・バッテリーは必ず外してください。
- ◆ 汚れた場合には固く絞った布でふき取ってください。
- ◆ 汚れがひどい場合には中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。

⑧ 保証について

1. お買上げ日より、1年を保証期間とし、この期間内に取扱説明書の注意事項に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料修理いたします。なお製品や部品の寿命、使用中の傷やほつれは保証の対象にはなりません。

警告

誤った取り扱いをした時に、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。

注意

誤った取り扱いをした時に、軽傷または家庭・家財などの損害に結びつくもの。

④ 警告

- ◆ 食材を温める場合に限り、WILLCOOK DRIVEを畳んで発熱機能を使用できません。
- ◆ 食材をいれずに、WILLCOOK DRIVEを絶対に畳んで発熱機能を使用しないでください。
- ◆ 食材を入れたあとに、通電を開始してください。何も入れない状態でWILLCOOK DRIVEを畳んで、発熱機能を使用するとケガ・火傷・故障・事故の原因になりますので、絶対に空焚きはおやめください。
- ◆ 安全にご使用いただくため、連続使用時間は1時間までとしてください。
- ◆ 本製品は火気の近くに置かないでください。
- ◆ 本製品に内蔵されたヒーター及びバッテリーを分解したり、修理、改造しないでください。火災・感電の原因になります。
- ◆ 高温の場所で本製品の発熱機能を使用しないでください。火のそばや、ストーブなどの暖房器具のそば、こたつの中、炎天下の車内、リュックなどその他のバッグに入れたまま使用しないでください。
- ◆ カイロや湯たんぽ等、他の発熱・保温機能を有する製品と一緒に本製品の発熱機能を使用しないでください。発熱・保温機能を有する製品の温度が上がらず、火傷の原因となります。
- ◆ 本製品を分解し、ヒーターが直接肌に触れるような状態で発熱機能を使用しないでください。
- ◆ 異常・故障を感じた際には、直ちに使用を中止し、すぐに発熱機能の電源を切り、販売店もしくはお客様相談室までご連絡ください。そのままの状態を使用すると発火/発煙/感電/けがに至る可能性があります。
- ◆ 濡れた状態で発熱機能を使用しないでください。液体がヒーター又はバッテリー部に入ると発熱、感電、故障の原因となります。
- ◆ 濡れた手でコネクタ接続やバッテリーを操作しないでください。
- ◆ お子様のご使用はお控えください。
- ◆ 使用中は本製品から離れないでください。

2. 保証期間終了後及び保証期間内であっても、下記の場合は保証いたしません。

- (A) 本保証書のご提示がない場合
 - (B) 本保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合
 - (C) 本保証書の字句を書き換えられた場合
 - (D) 仕様上の誤り・不注意・過失による故障・損傷
 - (E) 不当な修理・改造及び分解による故障・損傷
 - (F) 火災・震災・風水害・異常電圧・落雷・公害・ガス害などその他天災地変や交通事故など外部の要因による故障・損傷
 - (G) 指定外の電源(電圧・周波数)による故障・損傷
 - (H) 転売品等、販売店の購入履歴が確認できないもの
3. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は、明示した期間、条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理につきましては、販売店までご相談ください。

■ 火傷防止のために

- ・ 発熱中は本体が非常に高温になりますので手を入れる際は十分ご注意ください。
- ・ 本製品で加熱したものは非常に高温になりますので、取り出す際はやけどに十分ご注意ください。特に缶詰やレトルトパックなどの熱伝導性の高いものは高温になりますので、直接素手で取り出すことはおやめ下さい。ブランケットや座布団、クッションとしてご使用する場合は、最も温度の低い温度レベルに設定して、20分ごとに、低温火傷や炎症をしないことを確認してください。ブランケットや座布団、クッションとしてご使用する場合は、必ずWILLCOOK DRIVEをフラット状態であることを確認して、発熱機能を使用してください。ヒーター部分が重なり、しわになった状態でWILLCOOK DRIVEを前に当てないでください。ケガ・火傷・故障・事故の原因になります。

■ ご利用方法

ご利用方法は右記QRコードより動画をご覧ください。

