



## 取扱説明書

- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は保証書も兼ねていますので大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。

### 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

### 警告

- ◆本製品は火気の近くに置かないでください。
- ◆本製品に内蔵されたヒーターを分解したり、修理、改造しないでください。火災・感電の原因になります。
- ◆高温の場所で本製品の発熱機能を使用しないでください。火のそばや、ストーブなど暖房器具のそば、こたつの中などで使用すると故障や火傷の原因となります。
- ◆カイロや湯たんぽ等、他の発熱・保温機能を有する製品と一緒に本製品の発熱機能を使用しないでください。発熱・保温機能を有する製品の温度が上がりすぎ、火傷の原因となります。
- ◆発熱機能によって、低温火傷を起こす恐れがあります。次のような方は使用する際に特に注意してください。皮膚感覚の弱い方、発熱機能の温度調節ができない方、身体の不自由な方、糖尿病など血行に障害のある方、乳幼児。
- ◆本製品を分解し、ヒーターが直接肌に触れるような状況で発熱機能を使用しないでください。
- ◆異常・故障を感じた際には、直ちに使用を中止し、すぐに発熱機能の電源を切り、販売店もしくはお客様相談室までご連絡ください。そのままの状態で使用すると発火/発煙/感電/けがに至る可能性があります。
- ◆濡れた状態で発熱機能を使用しないでください。液体がヒーター又はバッテリー部に入ると発熱、感電、故障の原因となります。
- ◆濡れた手でコネクタ接続やバッテリーを操作しないでください。
- ◆本製品の発熱機能で物を温めないでください。火災やケガの原因になります。
- ◆バッテリーはお子様の手の届かないところに保管ください。
- ◆本製品を折り畳んだ状態で発熱機能を使用しないでください。火災・感電の原因になります。

### ■低温やけどについて…

◆低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまわらないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

### ■低温やけど防止のために…

- ◆一時間に一回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- ◆熱すぎると感じたときにはすぐに使用を中止してください。
- ◆就寝時は使用しないでください。

### 注意

- ◆発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
- ◆就寝時は低温火傷を生じやすいので、ご使用はおさげください。
- ◆本製品の端子はマグネットとなっていますので金属との接続は特にご注意ください。
- ◆濡れた状態で発熱機能を使用しないでください。液体がヒーター又はバッテリー部に入ると発熱、感電、故障の原因になります。
- ◆バッテリーはUSB 5V/出力2A以上/容量5000mAh以上を使用してください。  
この規定以外のバッテリー使用の際は責任を負いかねます。
- ◆本製品を折り畳んだ状態で発熱機能を使用される場合は目を離さないように注意願います。
- ◆発熱機能の使用中に熱いと感じた際は、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
- ◆就寝時は低温火傷を生じやすいので、ご使用はお避け下さい。
- ◆本製品の端子はマグネットとなっていますので金属との接続は特にご注意ください。
- ◆洗濯、ドライクリーニングの際はバッテリー及び接続コードを必ず外してください。  
取扱いは品質表示をご覧ください。

## お願い

- ◆本製品はマイナス20℃～40℃以外の環境では使用しないでください。
- ◆本製品は湿気がない乾燥した場所で保管してください。
- ◆本製品(特にバッテリー)に直接衝撃を与えないでください。もし、製品に損傷があった場合、すぐに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。
- ◆本製品を人に譲り渡すときは、必ず本書を添付してください。
- ◆お子様が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を正確に教えてください。使用しない場合は乳幼児の手に届かないところに保管してください。
- ◆充電中、ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、ラジオやテレビから遠ざけ、なるべく離れた場所で充電をしてください。
- ◆硫黄成分のある所での着用はおさげください。

## 洗濯方法のご注意

バッテリーは必ず外してください。取扱いは品質表示に従ってください。

- ◆ヒーターを内蔵していますので、絞らないでください。(断線の可能性があります)
- ◆付着した汚れを落とす際、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。ブラシなど固いもので汚れを落とす事もお避けください。
- ◆ドライクリーニング  
クリーニングの際は、石油系ドライクリーニングをご指定下さい。
- ◆再はっ水加工は故障の原因となりますのでお避けください。
- ◆水洗い(手洗い)が可能です。(製品により取扱いが異なりますので品質表示にてご確認ください。)

## 無料修理規定

- 1.お買い上げ日より、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書の注意機に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料修理致します。なお製品や部品の寿命、使用中の傷やほつれ、消耗部品は保証の対象にはなりません。
- 2.保証期間終了後及び保証期間内であっても、下記の場合は保証致しません。  
(A) 本保証書のご提示がない場合。  
(B) 本保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。  
(C) 本保証書の字句を書き換えられた場合。  
(D) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・損傷。  
(E) 不当な修理・改造及び分解による故障・損傷。  
(F) 火災・地震・風水害・異常電圧・落雷・公害・塩害・ガスなどその他天災地変や交通事故など外部の原因による故障・損傷。  
(G) 指定外の電源(電圧、周波数)による故障・損傷。  
(H) バッテリーが消耗し、取り替えを要する場合。
- 3.本保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本保証書は、明示した期間、条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。