



ポータブルソーラーパネル取扱説明書

使用方法

- ①ソーラーパネルが太陽光になるべく直角に当たるように設置してください。



- ②スマートフォンやモバイルバッテリー等の充電したい機器にケーブルで接続します。



- ・ソーラーパネルの発電量は天候や太陽光の強さ、照射角度、パネル本体の温度など様々な要因により大きく変動します。ソーラーパネルに太陽光が直角に満遍なく当たる位置への設置をお勧めします。
- ・太陽は時間によって位置や高さが変わります。一日を通してソーラーパネルに太陽光が全面に当たるように向きを変えるとより効率よく発電することができます。
- ・ソーラーパネルに布をかぶせたり、シールやラベルを貼ったりしないでください。充電できない場合があります。
- ・曇った天気の時やソーラーパネルに影がかかったり、ガラス越しなど間接的な日差しでは充電できない場合があります。

■充電が正常にできない場合

- ・ソーラーパネルに太陽光が正しく当たっているか確認してください。ソーラーパネルに影がかかったりガラス越しなどの間接的な日差し、また曇りや天候の悪い日などは正しく充電できない場合があります。
- ・本製品の出力端子と充電機器の入力端子にケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・スマートフォンやモバイルバッテリーなどの充電機器が高温になりすぎると充電できない場合があります。充電する機器が直射日光に当たらないようにしてください。

警告

- ・本製品を分解・改造はしないでください。(火災、感電、故障のおそれがあります。)
- ・本製品は完全防水仕様ではありません。水などの液体に濡れないようにしてください。
- ・濡れた手で本製品及びコネクタには触れないでください。
- ・異臭や発煙、異常発熱などの異常が見られた場合には直ちに使用を中止してください。

注意

- ・ケーブルを抜く時は必ずコネクタ部分を持って引き抜いてください。(機器の故障の原因になります。)
- ・次のような場所で使用しないでください。
 - ①湿気や水分のある場所
 - ②傾斜のある不安定な場所
 - ③落下の危険がある高い場所
 - ④高温になりやすい場所(器具の周辺など)
- ・長時間の使用、使用後は高温になっています。取り扱いにはご注意ください。(火傷のおそれがあります。)
- ・ソーラーパネルにものを載せたり、曲げたり、傷つけたりしないでください。
- ・本製品のUSBポートやケーブルのコネクタ部分に液体や異物が付着しないように注意してください。
- ・強風時には構造上風にあおられやすいので使用を中止してください。
- ・給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない場合があります。
- ・炎天下の車内など高温多湿になる場所で保管しないでください。
- ・この注意書きは使用期間中大切に保管してください。
- ・ソーラーパネルが激しく衝撃を受けたり、落下したり、大きく曲げたり重い物で圧迫されたりしないようにしてください。内部のチップ構造が破損するおそれがあります。

お手入れについて

- ①お手入れの際は必ずケーブル類をすべて外してください。
- ②本体が汚れた場合は水で濡らして固く絞った布等で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水に濡らして固く絞った布等で拭いてください。
- ③最後に乾いた布等で拭いてください。

- お手入れの際にワックスやシンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。製品が変色するおそれがあります。

仕様

発電容量	18W±5%
変換効率	19.0%~21.6%
USB出力	5V/2.0A
製品サイズ	280×420×2.5mm
製品重量	550g